

# 細いゴムで生地を張る (1/2)

1



内枠・生地（今回は黒オーガ  
ンジーを使用）・綿テープ・ゴ  
ム（細）・ローラーを用意する。

2



片長辺をゴムで仮留めし、もう  
片長辺に綿テープを置いて、  
ローラーの角で溝の交差部分  
にゴムを押し込む。

3



左手でゴムを抑えながら、ロー  
ラーで溝にゴムを押し込む。

4



仮留めしたゴムをはずし、2,  
3 同様に溝に綿テープとゴムを  
入れる。

## 細いゴムで生地を張る (2/2)

5



6



短辺は片方ずつ、綿テープとゴムを2, 3同様に入れる。角端からゴムが出る場合はカットする。

綿テープが見える側 (=作品裏側) を上に、外枠にセットする。

7



### 様々な生地への対応

フェルトやクロスステッチ用の布など、より厚手の生地を張る際は綿テープを使わず直接ゴムを入れてもよいでしょう。ゆるんできたら、ローラーでゴムを押し込んでください。

内枠を持つ際は、持ち手部分 (★) を持つこと。生地を持つとはずれてしまうため。

# 太いゴムで生地を張る (1/2)

1



内枠・生地（今回は黒オーガ  
ンジーを使用）・ゴム（太）・  
ローラーを用意する。

2



生地を枠上に置き、片長辺に  
ゴムを乗せ、指で押さえて仮留  
めする。

3



ローラーの角で溝の交差部分  
にゴムを押し込む。

4



左手でゴムを抑えながら、ロー  
ラーで溝にゴムを押し込む。

## 太いゴムで生地を張る (2/2)

5



両長辺を留めたところ。

6



同様に短辺の溝にもゴムを入れる。角のゴムが重なってしまう場合は余分をカット。

7



ゴムが見える側 (= 作品裏側) を上に、外枠にセットする。

8



内枠を持つ際は、持ち手部分 (★) を持つこと。生地を持つとはずれてしまうため。